

KinderSign – Limpiar y Desinfectar sus Tabletas

Recomendamos que mantenga sus tabletas limpias y desinfectadas en todo momento.

También recomendamos que utilice toallitas que contengan 70 por ciento de alcohol o toallitas Desinfectantes de Clorox para esterilizar su tableta y que siga los siguientes pasos:

- Para limpiar su tableta, utilice solamente paños suaves y sin pelusas. Evite utilizar paños abrasivos, toalles, toallas de papel o artículos semejantes.
- Desenchufe todas las fuentes de electricidad externas, equipos y cables.
- Limpie las superficies duras, no porosas de su tableta con suavidad.
- Evite frotar en exceso, lo cual puede causar daños.
- Mantenga líquidos alejados de la tableta, a menos que se indique de otra manera para los productos específicos de limpieza que esté utilizando.
- No permita que penetre introduzca humedad a través de ningún de las aberturas.
- No utilice atomizador blanqueador en aerosol o productos abrasivos.
- No rocíe los limpiadores directamente en la tableta.
- No sumerja su tableta en ningún producto de limpieza.
- No utilice blanqueador.

Nota: Estas recomendaciones no se aplican a la esterilización de superficies de tejidos o cuero.